Layerstatus zur visuellen Vereinfachung einer Zeichnung verwenden

Eine typische CAD-Zeichnung in der Messe- und Veranstaltungstechnik beinhaltet eine Menge visueller Informationen und Zeichnungselemente. Im folgendem Beispiel befinden sich verschiedenste visuelle Objekte auf den unterschiedlichsten Ebenen in der Zeichnung:



Ansicht einer typischen Messehalle mit verschiedenen Messeständen und "wildem" Inhalt

Die Ebenen werden im AutoCAD-Umfeld auch als **Layer** bezeichnet. Der Einsatz von Layern in der tägliche Zeichenarbeit mit AutoSTAGE/AutoCAD ist **das** wichtigste Werkzeug zur sinnvollen Strukturierung einer Zeichnung. Dabei wird jedem Zeichnungsobjekt (*wie z. B. Kreis, Linie, Block, etc.*) ein Layer zugewiesen (*umgangssprachlich auch: auf den Layer gelegt*). Alle Objekte, die auf einem bestimmten Layer liegen, können dann über den Layer z. B. ein- und ausgeblendet oder auch für die Bearbeitung gesperrt werden.

In unserer oben gezeigten Beispielzeichnung ist im linken Bereich die ausgeklappte Layersteuerung zu sehen. Über die Layersteuerung wird unter anderem die Sichtbarkeit der einzelnen Layer (*an/aus*) eingestellt. Diese Zeichnung besitzt eine Vielzahl von Layer, die zur Strukturierung des Inhalts verwendet werden. In dieser Zeichnung sind alle Layer eingeschaltet (*Glühlampe und Sonne sind an*), so dass alle Objekte in der Zeichnung sichtbar sind. Dieses kann jedoch die Lesbarkeit der Zeichnung deutlich beeinträchtigen, was im Beispiel sehr gut zu sehen ist. Ebenso kann dieses beim Ausdrucken hinderlich sein, wenn nur bestimmte Objekte ausgedruckt werden sollen.

In dieser Situation kann uns der Layer**status** *(lateinisch für "Zustand", "Stellung" oder "Lage")* helfen, die Zeichnung besser zu verstehen und nur die Elemente anzuzeigen, die wir sehen wollen. Der Layerstatus speichert dabei den aktuellen Zustand aller oder auch ausgewählter Layer. Es können mehrere Zustände gespeichert werden, die nach Belieben und Bedarf jederzeit wieder aufgerufen oder verändert werden können.

Anzeigen des Layerstatus-Manager

Der Layerstatus einer Zeichnung wird über den Layerstatus-Manager gespeichert und wieder hergestellt. Der Layerstatus-Manager kann auf verschiedenen Wegen geöffnet werden:

(1) Menü Format -> Layerstatus-Manager

Über den Menüpunkt **Format** kann der Layerstatus-Manager aufgerufen werden:



Aufrufen des Layerstatus-Managers aus dem Menü mit dem Menüpunkt Format

(2) Befehl LAYERSTATUS

Der Layerstatus-Manager kann ebenfalls über die Kommandozeile mit dem Befehl LAYERSTATUS aufgerufen werden:

- (72		<u>K(1</u>)							
		LAVENCEAT	-							
×	着 LAY	ERSTATUS			? 🕄					
٦	► ▼ LA	YERSTATUS								
	Modell	MFS-DINA3	Gelände A3	Skizz	e_quer_DINA4	Skizze_h	och_DINA4	-		
				39.3022	2, 41.1065, 0.00	00 MODE	և ∰ ∷։		' <u>-</u> ⊾ ⊄ -	`₩ -

Aufrufen des Layerstatus-Managers über die Kommandozeile mit dem Befel LAYERSTATUS

(3) Über den Layereigenschaften-Manager

Der Layerstatus-Manager kann auch über den Layereigenschaften-Manager aufgerufen werden:



Aufruf des Layerstatus-Managers über den Layereigenschaften-Manager

Wie auch immer der Layerstatus-Manager aufgerufen wird, dieses ist die Ansicht des Layerstatus-Managers ohne gespeicherten Layerstatus:

Layerstatus-M	anager				×				
ayerstatus									
Name	Bereich	Wi	Beschreibung	Ne	u				
Aktuell	Modell	Nein		Aktua	isieren				
				Bearb	eiten				
				Umber	nennen				
				Lös	chen				
				Import	ieren				
				Export	ieren				
Keine Layerstatus in XRefs auflisten.									
Optionen wiederherstellen									
Layer deaktivieren, die nicht im Layerstatus gefunden wurden									
Eigenschaften als Ansichtsfensterüberschreibungen anwenden									
ktueller Layerstatus	S: *UNGESPEICHER	T*							
	V	Viederhe	erst. Schließen	Hilfe	۲				

Layerstatus-Managers ohne gespeicherten Layerstatus

Im Folgendem zeigen wir, wie ein Layerstatus gespeichert, aufgerufen und verändert wird.

Neuen Layerstatus anlegen

Ein neuer Layerstatus speichert die aktuelle Konfiguration bzw. Eigenschaften der Layer in der Zeichnung. Über die **Neu** Schaltfläche wird ein neuer Layerstatus angelegt. Dieser sollte einen aussagekräftigen Namen erhalten, so dass wir später schon am Namen erkennen können, was für ein Status dieses ist. Zusätzlich kann optional eine Beschreibung zur Erklärung des Layerstatus eingegeben werden.

🔏 Layerstatus-Manager					×			
Layerstatus				_				
Name	Bereich	Wi	Beschreibung		Neu	(J)		
Aktuell	Modell	Nein		A	ktualisieren	0		
				В	earbeiten			
				U	mbenennen	X		
	/S Ne	uer zu	sp.,chernder Laye	rstatus		×		
					3			
	Neuer	Layerst	atusname:					
	ALLE					~		
	Beschreibung							
	Alle Layer in der Zeichnung AN							
Keine Laverstatus in XRefe								
	1							
Laver deaktivieren, die ni				ОК	Abbrechen	Hilfe		
Eigenschaften als Ansich	loronocoro	Dersen						
	N	/iederhe	erst. Schließen	Hilfe	e 🕐	2 86m		

Anlegen eines neuen Layerstatus

In dieser Zeichnung sind alle Layer an, also sichtbar. Durch Speichern des Layerstatus haben wir von den aktuell eingestellten Status von allen Layern dauerhaft gespeichert. Dieser Layerstatus kann jederzeit wieder hergestellt werden.

Layerstatus ändern

Als nächstes wollen wir einen zweiten Layerstatus speichern, in dem die Layer einen anderen Status haben. So soll in dem neuen Status z. B. nur die Umrisse der Messestände sowie des Gebäudes sichtbar, alle anderen Zeichnungselemente sollen ausgeblendet sein. Die Einstellung des neuen Layerstatus machen wir außerhalb des Layerstatus-Managers direkt in der Zeichnung, da dieses dort in der Regel einfacher ist. Dieser kann also vorerst geschlossen werden.

Für den neuen Layerstatus müssen eine Reihe von Layern ausgeblendet werden. Am einfachsten kann dieses über den Befehl **LAYFRIER** realisiert werden. Der LAYFRIER Befehl befindet sich im Werkzeugkasten **Layer II** (*Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie den Layer II Werkzeugkasten anzeigen*).



LAYFRIER Befehl starten aus dem Layer II Werkzeugkasten

Wir starten den LAYFRIER Befel aus dem Layer II Werkzeugkasten. Alternativ kann natürlich der Befehl auch direkt über die Kommandozeile eingegeben werden. Danach wählen wir nacheinander alle Objekte aus, die wir nicht mehr sehen wollen. Bei jedem Klick auf ein Objekt wird der Layer, auf dem das Objekt liegt, gefroren und damit ausgeblendet. Dieses können wir solange wiederholen, bis die Ansicht so aussieht, wie wir uns das vorstellen:



Ansicht der Zeichnung, nachdem mit dem LAYFRIER Befehl alle nicht erwünschten Objekte ausgeblendet wurden

Damit sieht die Zeichnung schon wesentlich übersichtlicher aus!

Wenn wir beim Ausführen des LAYFRIER Befehls versehentlich auf ein Objekt klicken, welches nicht ausgeblendet werden soll, dann kann noch während der Befehl läuft mit der Befehlsoption [**Rückgängig**] die letzte Aktion rückgängig gemacht werden.

Als Beispiel dafür habe ich versehentlich die Tür ausgewählt (Bild links). Dadurch wird jedoch die Tür und der gesamte Umriss des Gebäudes ausgeblendet, was so nicht erwünscht ist. Das Ausblenden der letzten Auswahl kann rückgängig gemacht werden, in dem einfach **R** gefolgt von der Eingabetaste (**ENTER**) eingegeben wird. Dieses löst die Befehlsoption [**Rückgängig**] aus, mit der die letzte Aktion rückgängig gemacht wird.



Neuen Layerstatus speichern

Mit dem LAYFRIER Befehl haben wir in der Zeichnung einen neuen Layerstatus hergestellt. Damit wir dauerhaft auf diesen Layerstatus zugreifen können, speichern wir diesen nun als Layerstatus im Layerstatus-Manager. Den Layerstatus-Manager rufen wir z. B. durch den Befehl LAYERSTATUS auf.

🔏 Layerstatus-Manager									
Layerstatus									
Name	Bereich	Wi	Beschreibung	<u>N</u> eu					
Aktuell	Modell	Nein	Alle Levenie des Zeist	Akt <u>u</u> alisieren					
ALLE	Modell	Nein	Alle Layer in der Zeich	Bearbeiten					
				Umbenennen					
	P	As Neuer zu speichernder Layerstatus							
	Ne	Neuer Lay statusname:							
	Re	Reduziert ~							
	Bes	Beschreibung							
		Nur die Messestände und Gebäudeumriss							
Keine Laverstatus in XRefs a	auflis								
Layer <u>d</u> eaktivieren, die ni	cht i								
Eigenschaften als Ansich	tsfer			OK Abbrech	en Hilfe				
Aktueller Laverstatus: *UNGESPEICHERT*									
<u>W</u> iederherst. <u>S</u> chließen <u>H</u> ilfe									

Anlegen eines zweiten Layerstatus

Im Layerstatus-Manager speichern wir den aktuellen Layerstatus durch Klicken auf die Neu-Schaltfläche. Nun muss erneut ein aussagekräftiger Name für den Layerstatus eingegeben werden, optional kann auch eine Beschreibung angegeben werden.

Gespeicherten Layerstatus wiederherstellen

Nun befinden sich im Layerstatus-Manager zwei gespeicherte Layerstatus. Ein Layerstatus kann entweder durch Doppelklicken auf den Namen des Layerstatus wiederhergestellt werden, oder durch Auswahl des Layerstatus in der Liste und Klicken auf die Schaltfläche **Wiederherst**. Beim Wiederherstellen des Layerstatus werden die gespeicherten Layer auf den Status gesetzt, wie er im Layerstatus-Manager gespeichert ist.



Layerstatus aus dem Layerstatus-Manager wiederherstellen

Fazit

Mit dem Layerstatus-Manager können wir beliebige Layerkonfigurationen speichern und beliebig wiederherstellen. Gerade wenn verschiedene Ansichten, zum Beispiel für den Ausdruck, benötigt werden, ist der Layerstatus-Manager eine unschätzbare Hilfe.



Über den Autor

Jens Mueller ist der Erfinder und Chefentwickler von AutoSTAGE, der CAD-Anwendung für die Planung von Messen- und Veranstaltungen auf AutoCAD-Basis. Zuvor hat er als Fachplaner, technischer Leiter, Licht-Operator und Beleuchter für optimales Licht auf den Bühnen dieser Welt gesorgt. Neben seiner kreativen Entwicklerarbeit verreist er gerne mit der Familie, macht Sport oder entspannt beim Lesen.